

Controlador N120 - Completo

MANUAL DE INSTRUÇÕES - V1.0C



APRESENTAÇÃO

Controlador de processo extremamente versátil. Aceita a maioria dos sensores e sinais utilizados na indústria e proporciona os principais tipos de saída necessários à atuação nos diversos processos.

Uma característica única desse controlador é o seu algoritmo PID auto-adaptativo, que ajusta os parâmetros PID continuamente de forma a obter o melhor desempenho possível para o processo.

Toda a configuração do controlador é feita através do teclado, sem qualquer alteração no circuito.

É importante que o usuário leia atentamente este manual antes de utilizar o controlador. Verifique que a versão desse manual coincida com a do instrumento (o número da versão de software é mostrado quando o controlador é energizado). Suas principais características são:

- Entrada universal multi-sensor, sem alteração de hardware;
- Proteção para sensor aberto em qualquer condição;
- Saída de controle tipo pulso para acionamento SSR;
- Auto-sintonia dos parâmetros PID;
- Uma saída ou duas saídas de alarme a relé, com funções de mínimo, máximo, diferencial (desvio);
- Temporização para os alarmes;
- Entrada digital com 2 funções;
- 20 programas de rampas e patamares.
- · Soft-start programável;
- Senha para proteção dos parâmetros;
- Alimentação 100-240 Vac, ±10%.

CONFIGURAÇÃO / RECURSOS

ENTRADA

O tipo de entrada a ser utilizado pelo controlador é definido na configuração do equipamento. A Tabela 1 apresenta as opções disponíveis. Nenhuma intervenção no *hardware* do controlador é necessária para utilizar qualquer tipo de entrada.

TIPO	CÓDIGO FAIXA DE MEDIÇÃO	
J	Fc 7	Faixa: -110 a 950 °C (-166 a 1742 °F)
K	tc Y	Faixa: -150 a 1370 °C (-238 a 2498 °F)
T	tc t	Faixa: -160 a 400 °C (-256 a 752 °F)
N	tc n	Faixa: -270 a 1300 °C (-454 a 2372 °F)
R	tc r	Faixa: -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F)
S	tc 5	Faixa: -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F)
В	tc b	Faixa: 400 a 1800 °C (752 a 3272 °F)
E	tc E	Faixa:-90 a 730 °C (-130 a 1346 °F)
Pt100	PŁ	Faixa: -200 a 850 °C (-328 a 1562 °F)
0-20 mA	L0.20	Indicação programável de -1999 a 9999.
4-20 mA	L420	Não disponível no modelo padrão.
0-50 mV	L0.50	Cinal Analógica Linear
0-5 Vdc	L0.5	Sinal Analógico Linear Indicação programável de -1999 a 9999.
0-10 Vdc	LO. 10	ilidicação programavel de -1333 à 3333.

Tabela 1 - Tipos de entradas

SAÍDA DE CONTROLE

Saída tipo pulso de tensão, 5 Vdc / 20 mA. Disponível nos terminais 5 e 6

SAÍDAS DE ALARME

O controlador pode ter até duas saídas de alarmes independentes.

Os alarmes podem ser configurados para operar com <u>sete</u> diferentes funções, apresentadas na **Tabela 3** e descritas abaixo.

oFF	Alarmes desligados.		
lErr	Alarmes de Sensor Aberto a Entrada apresenta proble mal conectado, etc.		
r 5	Segmento de Programa. A específico de programa.	cionado em um segmento	
t.End	Alarme de fim de temporiz para atuar ao final do Temp		
Lo	Alarme de Valor Mínimo A valor de PV medido estive pelo Setpoint de alarme.		
	SPA	PV	
ні	Alarme de Valor Máximo A valor de PV medido estive pelo Setpoint de alarme.	er acima do valor definido	
	SI	PA1	
d IF	Alarme de Valor Diferencial. Nesta função os parâmetros " SPR I " e " SPR2 " representam o desvio da PV em relação ao SP principal.		
	SP-SPAx SP SP+SPAx	SV+SPAx SV SV-SPAx	
	SPAx positivo	SPAx negativo	
d IFL	Alarme de Valor Diferencial valor de PV estiver abai : (utilizando alarme 1 como x	xo do ponto definido por	
	SP – SPA1 SP	PV SP SP SPA1	
	SPAx positivo	SPAx negativo	
d IFH	Alarme de Valor Diferencial valor de PV estiver acim (utilizando alarme 1 como xi	Máximo. Dispara quando o na do ponto definido por	
	SP SP + SPA1	SP+SPA1 SP	
	SPAx positivo	SPAx negativo	

Tabela 2 - Funções de alarme

Temporização de Alarme

O controlador permite três variações de temporização no acionamento dos alarmes:

- Acionamento por tempo definido;
- · Atraso no acionamento;
- Acionamento intermitente;

As figuras na Tabela 4 mostram o comportamento das saídas de alarme com estas variações de acionamentos definidas pelos intervalos de tempo t1 e t2 disponíveis nos parâmetros R ILI, R ILZ, RZLI, RZLI, RZLZ.

Operação	t 1	t 2	ATUAÇÃO
Operação normal	0	0	Saida de alarme Ocorrência de alarme
Acionamento com tempo definido	1 a 6500 s	0	Saida de alarme
Acionamento com atraso	0	1 a 6500 s	Saida de alarme t2 Ocorrência de alarme
Acionamento intermitente	1 a 6500 s	1 a 6500 s	Saida de alarme

Tabela 3 - Funções de Temporização para os Alarmes

Os sinalizadores associados aos alarmes acendem sempre que ocorre a condição de alarme, independentemente do estado da saída de alarme.

Bloqueio Inicial de Alarme

A opção de **bloqueio inicial** inibe o acionamento do alarme caso exista condição de alarme no momento em que o controlador é ligado. O alarme somente é habilitado após o processo passar por uma condição de não-alarme.

O bloqueio inicial é útil, por exemplo, quando um dos alarmes está configurado como alarme de valor mínimo, o que pode causar o acionamento do alarme logo na partida do processo, comportamento muitas vezes indesejado.

O bloqueio inicial não é válido para a função Sensor Aberto.

FUNÇÃO RAMPA (RATE)

A função Rampa permite atingir um determinado valor de SP de modo gradual e em um intervalo definido de tempo.

O parâmetro **rREE** define a taxa de incremento (ou decremento) no valor de SP a ser adotado pelo controlador. Essa taxa pode ser em unidades por segundo ou por minuto (tipicamente graus por minuto ou graus por segundo). A unidade de tempo utilizada é a definida no parâmetro **Preb**, no ciclo de Escala.

Para executar a função **Rate**, basta definir a base de tempo em **PrLb**, definir uma taxa de incremento de SP (ou decremento) em **rRLE**, definir um novo valor de SP no parâmetro **5P** e ligar o controle (**run**= Yes).

Ao atingir o valor de SP pretendido, o controlador segue controlando o processo neste valor.

FUNÇÃO TEMPORIZADOR (TIMER)

O controlador possui um temporizador (*Timer*) decrescente para aplicações onde a monitoração do tempo é necessária.

Uma vez definido um intervalo de tempo em **Ł ...E**, quando PV atingir o valor de SP a contagem de tempo inicia automaticamente. A contagem decrescente de tempo é apresentada na tela PV+Timer.

Os alarmes configurados com **EEnd** acionam ao final da temporização.

O reinicio da temporização pode acontecer por Entrada Digital ou via teclado, pressionando simultaneamente as teclas ▲ e ▼.

A unidade de tempo adotado pelo temporizador pode ser segundos ou minutos conforme configuração adotada no parâmetro **Prtb**, no ciclo de Escala.

ENTRADA DIGITAL

O controlador possui uma entrada digital para contato seco, que executa funções especiais:

Código	Descrição	
r.biir	Reset do Timer. Reinicia a contagem de tempo quando acionada	
	(fechar chave).	
רטח	Habilita as saídas de controle e alarme	
	Fechado = Saídas habilitadas a operar	
	Aberto = Saídas desabilitadas	

Tabela 4 - Tipos de funções para os canais I/O

SOFT-START

Recurso que limita o crescimento abrupto da saída de controle na partida do processo.

Um intervalo de tempo define a taxa máxima de subida da potência entregue a carga, onde 100 % da potência somente serão atingidos ao final deste intervalo.

O valor de potência entregue a carga continua sendo determinado pelo controlador. A função *Soft-start* simplesmente limita a velocidade de subida deste valor de potência ao longo do intervalo de tempo definido pelo usuário.

A função *Soft-start* é normalmente utilizada em processos que requeiram partida lenta, onde a aplicação instantânea de 100 % da potência disponível sobre a carga pode danificar partes do processo.

Para desabilitar esta função, o respectivo parâmetro deve ser configurado com 0 (zero).

MODO AUTOMÁTICO PID

Para o modo Automático existem duas estratégias de controle distintas: controle PID e controle ON/OFF.

O controle PID tem sua ação baseada em um algoritmo de controle que atua em função do desvio da PV em relação ao SP, com base nos parâmetros Pb, Ir e dt.

Já o controle ON/OFF (obtido quando Pb=0) atua com 0% ou 100% de potência, quando a PV desviar do SP.

A determinação dos parâmetros Pb, Ir e dt é descrita no tópico DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS PID deste manual.

LINEARIZAÇÃO PERSONALIZADA

Os tipos de entrada listados na Tabela 01 podem sofrer uma segunda linearização (ou correção) em 15 pontos quaisquer da sua faixa de indicação. Esta segunda linearização não altera a calibração de fábrica, somente redefine valores de indicação para pontos específicos da faixa.

Para cada ponto de correção, a linearização personalizada relaciona 2 valores, um com o valor real da medida e outro com o valor desejado de indicação. Dessa forma, a linearização original é desviada e forçada a passar por esses pontos.




Figura 1 – um sinal não linear submetido a uma linearização personalizada.

Não adotando a linearização personalizada, a indicação deste sinal seria a representada pela linha fina na figura.

Nota: O sinal de entrada não linear deve ter obrigatoriamente comportamento **crescente**.

INSTALAÇÃO / CONEXÕES

O controlador é próprio para ser fixado por parafusos, atrás de uma face de painel metálico. Display, teclado e led's de sinalização deve encaixar em recorte apropriados deste painel. A seguir, figuras apresentam as dimensões e distâncias necessárias para a fixação.




Figura 2a - Dimensões e fixação - Vista Frontal




Figura 2b - Distâncias entre os elementos - Vista Frontal

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

- Condutores de sinais de entrada devem percorrer a planta separados dos condutores de saída e de alimentação, se possível em eletrodutos aterrados.
- A alimentação dos instrumentos eletrônicos deve vir de uma rede própria para instrumentação.
- É recomendável o uso de FILTROS RC (supressor de ruído) em bobinas de contactoras, solenóides, etc.
- Em aplicações de controle é essencial considerar o que pode acontecer quando qualquer parte do sistema falhar. Os dispositivos internos do controlador não garantem proteção total.

CONEXÕES ELÉTRICAS

A disposição dos recursos no painel traseiro do controlador é mostrada na Figura 3:




Figura 3 - Conexões das entradas, saídas, alimentação e serial

As conexões dos diversos tipos de entrada possíveis são apresentadas nas figuras a seguir. O tipo de entrada a ser conectado deve estar de acordo com a seleção feita no parâmetro **LYPE**.




Figura 3.1 - Conexões das entradas, saídas, alimentação e serial

Os tipos de entrada 0~20 e 4~20 mA não são aceitos no modelo padrão desse controlador, embora sempre apareçam com opção na lista de tipo de entrada do parâmetro **LYPE**. Eles estão disponíveis apenas em modelos especiais dedicados.

Naqueles modelos especiais onde os tipos de entrada 0~20~mA e 4~20~mA são aceitos, os tipos 0~5~V e 0~10~V não estão disponíveis.

OPERAÇÃO

O painel frontal do controlador, com as suas partes, pode ser visto na Figura 4:




Figura 4 - Identificação das partes do painel frontal

Display Superior: Apresenta o valor atual da PV (*Process Variable*). Quando em configuração, mostra os mnemônicos dos diversos parâmetros que devem ser definidos.

Display de Inferior: Apresenta o tempo restante do timer. Quando em configuração, mostra os valores definidos para os diversos parâmetros.

Sinalizador AT: Permanece ligado enquanto o controlador estiver em processo de sintonia.

Sinalizador OUT: Sinaliza o estado instantâneo desta saída.

Sinalizador AL1, AL2: Sinalizam a ocorrência de situação de alarme. Se a função selecionada for a de fim de programa, ele vai sinalizar quando o tempo programado no timer expirar-se.

Tecla P: Tecla utilizada para avançar aos sucessivos parâmetros do controlador.

Tecla B: Tecla utilizada para retroceder parâmetros.

▲ Tecla de incremento e 🔻 - Tecla Decremento: Estas teclas permitem alterar os valores dos parâmetros.

Ao ser energizado, o controlador apresenta por 3 segundos o número da sua versão de *software*, quando então passa a operar, mostrando no visor superior a variável de processo (PV) e no visor inferior o tempo que falta para o fim do programa.

Para operar adequadamente, o controlador necessita de uma configuração que é a definição de cada um dos diversos parâmetros apresentados pelo controlador. O usuário deve entender a importância de cada parâmetro e para cada um determinar uma condição válida ou um valor válido.

Importante:

Sempre o primeiro parâmetro a ser definido é o tipo de entrada

Os parâmetros de configuração estão reunidos em grupos de afinidades, chamados ciclos de parâmetros. Os 6 ciclos de parâmetros são:

CICLO	ACESSO
1 – Ciclo de Operação	Acesso livre
2 – Ciclo de Sintonia	
3 – Ciclo de Programas	
4 – Ciclo de Alarmes	A
5 – Ciclo de Escala	Acesso reservado
6 – Ciclo de Linearização Personalizada	
7 – Calibração	

Tabela 05 – Ciclos de Parâmetros

O ciclo de operação (1º ciclo) tem acesso fácil através da tecla **P**. Os demais ciclos necessitam de uma combinação de teclas para serem acessados. A combinação é:

Teclas P e B pressionadas simultaneamente

No ciclo desejado, pode-se percorrer todos os parâmetros desse ciclo pressionando a tecla $\bf P$ (ou $\bf B$, para retroceder no ciclo). Para retornar ao ciclo de operação, pressionar $\bf P$ até que todos os parâmetros do ciclo sejam percorridos ou pressionar a tecla $\bf B$ por 3 segundos.

Todos os parâmetros configurados são armazenados em memória protegida. Os valores alterados são salvos quando o usuário avança para o parâmetro seguinte. O valor de SP é também salvo na troca de parâmetro ou a cada 25 segundos.

DESCRIÇÕES DOS PARÂMETROS

CICLO DE OPERAÇÃO

PV + SP	Tela Indicação de PV e SP - O visor superior indica o valor atual da PV. O visor inferior indica o SP desejado. Quando a função é utilizada o valor de SP nesta tela não pode ser alterado.
PV + timer	Tela Indicação de PV e Timer - O visor superior indica o valor atual da PV. O visor inferior o tempo decorrido depois que o sistema atingiu o <i>setpoint</i> .
5P	Ajuste de setpoint (SP) – Tela para a programação do valor de referência do controlador.
E IÑE	Timer - Tempo de Patamar. Tela para a definição do tempo a ser contado pelo timer. Em segundos ou minutos.
rALE	Função Rate (Rampa de temperatura). Tela para configurar a taxa de subida da temperatura. Em segundos ou minutos.
E Pr Enable Program	Execução de Programa - Seleciona o programa de rampas e patamares a ser executado. 0 - não executa programa 1 a 20 - número do programa a ser executado Com saídas habilitadas (run= YE5), o programa selecionado entra em execução imediatamente.
run	Habilita saídas de controle e alarmes. YE5 - Saídas habilitadas. • Saídas não habilitadas. Parâmetro disponível somente quando a função da entrada digital é Resetar Timer .

Nota: Quando um programa é selecionado os parâmetros **tempo de patamar** (*timer*) e **rampa de temperatura** e ajuste de SP ficam indisponíveis.

CICLO DE SINTONIA

REun	Define a estratégia de controle a ser tomada:
Auto-tune	□FF – Desligado.
	FRSŁ – Sintonia automática rápida.
	FULL – Sintonia automática precisa.
	5ELF – Sintonia precisa + auto-adaptativa
	rSLF – Força <u>uma</u> nova sintonia automática precisa + auto-adaptativa.
	ŁGhŁ Força <u>uma</u> nova sintonia automática precisa + auto-adaptativa quando Run= YES ou controlador é ligado. CONSULTAR A SEÇÃO "DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETRO PID" PARA MAIS DETALHES.
РЬ Proporcional Band	Banda Proporcional - Valor do termo P do modo de controle PID, em percentual da faixa máxima do tipo de entrada. Ajusta de entre 0 e 500.0 %. Quando em 0.0 (zero), determina modo de controle ON/OFF.
	Controle Olyot 1 .
Ir Integral Rate	Taxa Integral - Valor do termo I do modo de controle PID, em repetições por minuto (Reset). Ajustável entre 0 e 99.99.
	Apresentado se banda proporcional $\neq 0$.

Tempo Derivativo - Valor do termo D do modo de controle PID, em segundos. Ajustável entre 0 e 300.0 segundos. Apresentado se banda proporcional ≠ 0.
Tempo do Ciclo PWM - Valor em segundos do período do ciclo PWM do controle PID. Ajustável entre 0.5 e 100.0 segundos. Apresentado se banda proporcional $\neq 0$.
Histerese de controle - Valor da histerese para controle ON/OFF. Ajustável entre 0 e a largura da faixa de medição do tipo de entrada selecionado.
Lógica de Controle: FE Controle com Ação reversa. Própria para aquecimento. Liga saída de controle quando PV está abaixo de SP. d IF Controle com Ação direta. Própria para refrigeração. Liga saída de controle quando PV está acima de SP.
Função Bias - Permite alterar o valor porcentual da saída de controle (MV), somando um valor entre -100 % e +100 %. O valor 0 (zero) desabilita a função.
Limite inferior para a saída de controle - Valor porcentual mínimo assumido pela saída de controle quando em modo automático e em PID. Tipicamente configurado com 0.0 %.
Limite Superior para a saída de controle - Valor porcentual máximo possível assumido pela saída de controle quando em modo automático e em PID. Tipicamente configurado com 100.0 %.
Função SoftStart – Intervalo de tempo, em segundos, durante o qual o controlador limita a velocidade de subida da saída de controle (MV). Valor zero (0) desabilita a função Softstart .
SP de Alarme: Valor que define o ponto de atuação dos alarmes programados com funções "Lo" ou "H I".
Para os alarmes programados com as funções tipo Diferencial , este parâmetro define desvio. Para as demais funções de alarme não é utilizado.

CICLO DE PROGRAMAS

Pr.Łb Program time base	Base de tempo - Define a base de tempo adotada pelos programas em edição e também os já elaborados. Também define a base de tempo para as funções Rate e Timer .	
	- Base de tempo em segundos; - Base de tempo em minutos;	
Pr n Program number	Programa em edição - Seleciona o programa de Rampas e Patamares a ser definido nas telas seguintes deste ciclo.	
	São 20 programas possíveis.	
PLoL Program Tolerance	Desvio máximo admitido entre a PV e SP. Se excedido, o programa é suspenso (pára de contar o tempo) até o desvio ficar dentro desta tolerância. O valor 0 (zero) desabilita a função.	
PSPO PSP9 Program SP	SP's de Programa, 0 a 9: Conjunto de 10 valores de SP que definem o perfil do programa de rampas e patamares.	

Pt I Pt9 Program Time	Tempo dos segmentos do programa, 1 a 9: Define o tempo de duração, em segundo ou minutos, de cada um dos 9 segmentos do programa em edição.
PE I PE 9 Program event	Alarmes associados, 1 a 9: Parâmetros que definem quais os alarmes devem ser acionados durante a execução de um determinado segmento de programa. Os alarmes escolhidos devem ainda ser configurados com a função segmento de programa "r 5".
LP Link Program	Ligar Programas: Ao final da execução deste programa, outro programa (ou o mesmo) pode ter sua execução iniciada imediatamente. 0 - não conectar a nenhum outro programa.

CICLO DE ALARMES

FuR 1 FuR2	Funções de Alarme. Define as funções dos alarmes entre as opções da Tabela 3 .		
Function Alarm	off, lErr, Lo, H l, d IFL, d IFH, d IF		
PF45 PF4 I	Bloqueio inicial de Alarmes. Função de bloqueio inicial para alarmes 1 a 2.		
Blocking Alarm	YE5 - habilita bloqueio inicial		
	ם - inibe bloqueio inicial		
HYR I HYR2 Histeresis of Alarm	Histerese de Alarme. Define a diferença entre o valor de PV em que o alarme é ligado e o valor em que ele é desligado. Há um valor de histerese para cada alarme.		
A IL I AZL I	Define intervalo de tempo t1 para a temporização nos acionamentos dos alarmes. Em segundos.		
Alarm Time t1	O valor 0 (zero) desabilita a função.		
A IL 2 R2L2 Alarm Time t2	Define intervalo de tempo t2 para a temporização nos acionamentos dos alarmes. Em segundos.		
	O valor 0 (zero) desabilita a função.		
FL5h Flash	Permite sinalizar a ocorrência de condições de alarme fazendo piscar a indicação de PV na tela de indicação.		
	YE5 - habilita recurso		
	na - inibe recurso		

NOTA: Se o produto possuir somente um relé de alarme, os parâmetros referentes ao segundo alarme não são mostrados.

CICLO DE ESCALA

Ł 	Tipo de Entrada. Seleção do tipo entrada utilizado pelo controlador. Consultar a Tabela 1 . Obrigatoriamente o primeiro parâmetro a ser configurado.
	•
FLE r Filter	Filtro Digital de Entrada - Utilizado para melhorar a estabilidade do sinal medido (PV). Ajustável entre 0 e 20. Em 0 (zero) significa filtro desligado e 20 significa filtro máximo. Quanto maior o filtro, mais lenta é a resposta do valor medido.
dPPo Decimal Point	Define a apresentação de ponto decimal.
un I E	Define a unidade de temperatura a ser utilizada:
Unit	Celsius " ° £ " ou Farenhart " ° F "
	Parâmetro apresentado quando utilizados sensores de temperatura.
Fu.d 1	Configuração da função da entrada digital.
Digital Input function	r.Łūr - Resetar timer run - Habilita ou desabilita as saídas

Pr.Łb Program time base	Base de tempo - Define a base de tempo adotada pelos programas em edição e também os já elaborados. Também define a base de tempo para as funções Rate e Timer. SEC - Base de tempo em segundos; - Base de tempo em minutos;				
OFF5 Offset	Parâmetro que permite ao usuário fazer correções no valor de PV indicado.				
SPLL Setpoint Low Limit	Define o limite inferior para ajuste de SP.				
SPHL Setpoint High Limit	Define o limite superior para ajuste de SP.				
bRud	Baud Rate da comunicação serial em kbps.				
Baud Rate	1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 57.6 e 115.2				
PrES	Paridade da comunicação serial.				
Parity	nonE Sem paridade EUEn Paridade par Odd Paridade impar				
Addr Address	Endereço de Comunicação. Número que identifica o controlador na rede de comunicação serial, entre 1 e 247.				

NÍVEL DE LINEARIZAÇÃO PERSONALIZADA

c.E.YP	Define o tipo de entrada que será submetido a uma calibração personalizada.
	nonE – A linearização personalizada não será adotada.
In.0 1 In.15	Define os pontos extremos dos segmentos da linearização personalizada.
ov.0 1 ov. 15	Define as indicações correspondentes aos segmentos da linearização personalizada. Valores na unidade de indicação desejada.

CICLO DE CALIBRAÇÃO

Todos os tipos de entrada e saída são calibrados na fábrica. Se necessária uma recalibração, esta deve ser realizada por um profissional especializado. Se este ciclo for acessado acidentalmente, passar por todos os parâmetros sem realizar alterações em seus valores.

PASS	Entrada da Senha de Acesso.					
Password	Este parâmetro é apresentado antes dos ciclos protegidos. Ver tópico Proteção da Configuração.					
CAL 16 Calibration?	Habilita a possibilidade de calibração do controlador. Quando não habilitada a calibração os parâmetros relacionados são ocultados.					
InLE Input Low Calibration	Declaração do sinal de calibração de início da faixa aplicado na entrada analógica. Vide capítulo MANUTENÇÃO/Calibração da entrada.					
InHE Input High Calibration	Declaração do sinal de calibração de fim da faixa aplicado na entrada analógica. Vide capítulo MANUTENÇÃO/Calibração da entrada.					
C J Cold Junction	Ajuste da temperatura de junta fria do controlador.					

PRS.E Password Chage	Permite definir uma nova senha de acesso, sempre diferente de zero.
Prot Protection	Estabelece o Nível de Proteção. Ver tabela 06.
FrE9 Frequency	Freqüência da rede elétrica local.
r 5 Łr Restore	Resgata as calibrações de fábrica de entrada e da saída analógica, desconsiderando toda e qualquer alteração realizada pelo usuário.

PROTEÇÃO DE CONFIGURAÇÃO

O controlador permite a proteção da configuração elaborada pelo usuário, impedindo alterações indevidas. O parâmetro **Proteção** (**Prot**), no ciclo de Calibração, determina o nível de proteção a ser adotado, limitando o acesso aos ciclos, conforme tabela abaixo.

Nível de proteção	Ciclos protegidos				
1	Apenas o ciclo de Calibração é protegido.				
2	Ciclos de Linearização e Calibração estão protegidos.				
3	Ciclos de Escala, Linearização e Calibração estão protegidos.				
4	Ciclos de Alarme, Escala, Linearização e Calibração estão protegidos.				
5	Ciclos de Programas, Alarme, Escala, Linearização e Calibração estão protegidos.				
6	Ciclos de Sintonia, Programas, Alarme, Escala, Linearização e Calibração estão protegidos.				
7	Todos os ciclos estão protegidos				

Tabela 06 – Níveis de Proteção da Configuração

SENHA DE ACESSO

Os ciclos protegidos, quando acessados, solicitam ao usuário a **Senha de Acesso** que, se inserida corretamente, dá permissão para alterações na configuração dos parâmetros destes ciclos.

A senha de acesso é inserida no parâmetro **PR55** que é mostrado no primeiro dos ciclos protegidos. Sem a senha de proteção, os parâmetros dos ciclos protegidos podem ser apenas visualizados.

Os controladores novos saem de fábrica com a senha de acesso definida como 1111.

A Senha de Acesso pode ser alterada pelo usuário no parâmetro *Password Change* (*PRSL*), presente no ciclo de Calibração.

PROTEÇÃO DA SENHA DE ACESSO

O controlador prevê um modo de segurança que ajuda a prevenir a entrada de inúmeras senhas de acesso na tentativa de acertar a senha correta. <u>Uma vez identificada a entrada de 5 senhas inválidas seguidas, o controlador deixa de aceitar senhas durante 10 minutos.</u>

SENHA MESTRA

No eventual esquecimento da senha de acesso, o usuário pode utilizar o recurso da Senha Mestra. Esta senha quando inserida em **PR55**, dá acesso com possibilidade de alteração **apenas** ao parâmetro *Password Change* (**PR5£**) e assim permite ao usuário a definição de uma nova senha de acesso para o controlador.

A senha mestra é composta pelos três últimos dígitos do número de série do controlador **somados** ao número 9000.

Como exemplo, para o equipamento com número de série 07154321, a senha mestra é 9321.

DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS PID

A determinação (ou sintonia) dos parâmetros de controle PID no controlador pode ser realizada de forma automática e auto-adaptativa. A **sintonia automática** é iniciada sempre por requisição do operador, enquanto que a **sintonia auto-adaptativa** é iniciada pelo próprio controlador sempre que o desempenho de controle piora.

<u>Sintonia automática</u>: No início da <u>sintonia automática</u> o controlador tem o mesmo comportamento de um controlador Liga/Desliga (controle ON/OFF), aplicando atuação mínima e máxima ao processo. Ao longo do processo de sintonia a atuação do controlador é refinada até sua conclusão, já sob controle PID otimizado. Inicia imediatamente após a seleção das opções FAST, FULL, RSLF ou TGHT, pelo operador, no parâmetro ATUN.

Sintonia auto-adaptativa: É iniciada pelo controlador sempre que o desempenho de controle é pior que o encontrado após a sintonia anterior. Para ativar a supervisão de desempenho e sintonia auto-adaptativa, o parâmetro ATUN deve estar ajustado para SELF, RSLF ou TGHT. O comportamento do controlador durante a sintonia auto-adaptativa irá depender da piora de desempenho encontrada. Se o desajuste é pequeno, a sintonia é praticamente imperceptível para o usuário. Se o desajuste é grande, a sintonia auto-adaptativa é semelhante ao método de sintonia automática, aplicando atuação mínima e máxima ao processo em controle liga/desliga.




Figura 11 – Exemplo de uma auto sintonia




Figura 12 – Exemplo de uma sintonia auto-adaptativa

O operador pode selecionar através do parâmetro ATUN, o tipo de sintonia desejada entre as seguintes opções:

- OFF: O controlador não executa sintonia automática e nem auto-adaptativa. Os parâmetros PID não serão automaticamente determinados e nem otimizados pelo controlador.
- FAST: O controlador realiza o processo de sintonia automática uma única vez, retornando ao modo OFF quando concluída. A sintonia neste modo é concluída em menor tempo, mas não é tão precisa quanto no modo FULL.
- FULL: Mesmo que o modo FAST, mas a sintonia é mais precisa e demorada, resultando em melhor desempenho do controle P.I.D.
- **SELF**: O desempenho do processo é monitorado e a **sintonia auto-adaptativa** é automaticamente iniciada pelo controlador sempre que o desempenho piora.

Uma vez completa a sintonia, inicia-se uma fase de aprendizado onde o controlador coleta informações pertinentes do processo controlado. Esta fase, cujo tempo é proporcional ao tempo de resposta do processo, é indicada com o sinalizador TUNE

piscando. Depois desta fase o controlador pode avaliar o desempenho do processo e determinar a necessidade de nova sintonia.

Recomenda-se não desligar o equipamento e não alterar SP durante essa etapa da sintonia.

- rSLF: Realiza a sintonia automática e retorna para o modo SELF. Tipicamente utilizado para forçar uma sintonia automática imediata de um controlador que estava operando no modo SELF. retornando a este modo no final.
- TGHT: Semelhante ao modo SELF, mas além da sintonia autoadaptativa, executa também a sintonia automática sempre que o controlador é colocado em RUN=YES ou o controlador é ligado.

Sempre que o parâmetro ATUN é alterado pelo operador para um valor diferente de OFF, uma sintonia automática é imediatamente iniciada pelo controlador (se o controlador não estiver em RUN=YES, a sintonia se iniciará quando passar para esta condição). A realização desta sintonia automática é essencial para a correta operação da sintonia auto-adaptativa.

Os métodos de **sintonia automática** e **sintonia auto-adaptativa** são adequados para a grande maioria dos processos industriais. Entretanto podem existir processos ou mesmo situações específicas onde os métodos não são capazes de determinar os parâmetros do controlador de forma satisfatória, resultando em oscilações indesejadas ou mesmo levando o processo a condições extremas. As próprias oscilações impostas pelos métodos de sintonia podem ser intoleráveis para determinados processos.

Estes possíveis efeitos indesejáveis devem ser considerados antes de iniciar o uso do controlador, e medidas preventivas devem ser adotadas para garantir a integridade do processo e usuários.

O sinalizador "AT" permanecerá ligado durante o processo de sintonia.

No caso de saída PWM ou pulso, a qualidade da sintonia dependerá também do tempo de ciclo previamente ajustado pelo usuário.

Se a sintonia não resultar em controle satisfatório, a **Tabela 07** apresenta orientação em como corrigir o comportamento do processo.

PARÂMETRO	PROBLEMA VERIFICADO	SOLUÇÃO	
Danda Dranavaianal	Resposta lenta	Diminuir	
Banda Proporcional	Grande oscilação	Aumentar	
Toyo do Intogração	Resposta lenta	Aumentar	
Taxa de Integração	Grande oscilação	Diminuir	
Tempo Derivativo	Resposta lenta ou instabilidade	Diminuir	
	Grande oscilação	Aumentar	

Tabela 07 - Orientação para ajuste manual dos parâmetros PID

PROGRAMA DE RAMPAS E PATAMARES

Característica que permite a elaboração de um perfil de comportamento para a **PV** do processo.

Cada programa é composto por um conjunto de até **9 segmentos**, definidos por valores de SP e intervalos de tempo. A figura abaixo mostra um modelo de programa:




Figura 8 - Exemplo de programa de rampas e patamares

Uma vez definido o programa e esse colocado em execução, o controlador passa a gerar automaticamente os sucessivos valores de SP, de acordo com o que define o programa.

Para a execução de um programa com menos que 9 segmentos, basta programar 0 (zero) para os intervalos de tempo dos segmentos não utilizados.




Figura 9 - Exemplo de programa com poucos segmentos

A função tolerância de programa "**PŁoL**" define o desvio máximo (erro, diferença) entre PV e SP durante a execução do programa. Se este desvio é excedido, a contagem de tempo é interrompida até que o desvio fique dentro da tolerância programada (dá prioridade ao SP). Quando programado **zero** na tolerância de programa, o controlador executa o programa sem considerar desvios entre PV e SP; segue exatamente os intervalos de tempo apontados pelo programa (dá prioridade ao tempo).

Neste controlador podem ser criados até **20 diferentes programas** de rampas e patamares.

O parâmetro Base de Tempo **Pr.Łb** define a unidade de tempo dos intervalos dos programas criados: segundos ou minutos.

Nota: Programas já elaborados também são afetados quando a base de tempo é alterada.

link de programas

É possível elaborar um grande programa, com até 180 segmentos, interligando os 20 programas possíveis. Assim, ao fim da execução de um programa o controlador inicia imediatamente a execução de outro.

Na elaboração/edição de um programa defini-se na tela "LP" se haverá ou não ligação a outro programa.

Para o controlador executar continuamente um determinado programa ou programas, basta conectar um programa a ele próprio ou o último programa ao primeiro.




Figura 10 - Exemplo de programas interligados

Alarme em segmento de programa

É possível elaborar programas onde um alarme é acionado enquanto um determinado segmento deste programa é executado.

Na elaboração do programa, cada segmento criado possui o respectivo parâmentro de **alarme associado** (**PE 1** a **PE9**). Nestes parâmetros é definido o alarme que se deseja acionar: 1, 2 ou ambos.

O(s) alarme(s) escolhidos devem ainda ter suas funções de alarme definidas como **segmento de programa** "**-5**". Ver a Tabela 02 – Funções de Alarme.

Notas:

- 1- Antes de iniciar o programa o controlador aguarda PV alcançar o setpoint inicial ("**5P0**").
- 2- Ao retornar de uma falta de energia o controlador retoma a execução do programa a partir do início do segmento que foi interrompido.

MANUTENÇÃO

PROBLEMAS COM O CONTROLADOR

Erros de ligação e programação inadequada representam a maioria dos problemas apresentados na utilização do controlador. Uma revisão final pode evitar perdas de tempo e prejuízos.

O controlador apresenta algumas mensagens que tem o objetivo de auxiliar o usuário na identificação de problemas.

MENSAGEM	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA					
	Entrada aberta. Sem sensor ou sinal.					
Err I Err6	Problemas de conexão e/ou configuração. Revisar as ligações feitas e a configuração.					

Outras mensagens de erro mostradas pelo controlador representam danos internos que implicam necessariamente no envio do equipamento para a manutenção. Informar o número de série do aparelho, que pode ser conseguido pressionando-se a tecla **B** por mais de 3 segundos.

CALIBRAÇÃO DA ENTRADA

Todos os tipos de entrada do controlador já saem calibrados da fábrica, sendo a recalibração um procedimento desaconselhado para operadores sem experiência. Caso seja necessária a recalibração de alguma escala, proceder como descrito a seguir:

- a) Configurar o tipo da entrada a ser calibrada.
- b) Programar os limites inferior e superior de indicação para os extremos do tipo da entrada.
- c) Aplicar à entrada um sinal correspondente a uma indicação conhecida e pouco acima do limite inferior de indicação.
- d) Acessar o parâmetro "InLc". Com as teclas ▲ e ▼, fazer com que o visor de parâmetros indique o valor esperado. Em seguida pressionar a tecla P.
- e) Aplicar à entrada um sinal correspondente a uma indicação conhecida e pouco abaixo do limite superior de indicação.
- f) Acessar o parâmetro "InHc". Com as teclas ▲ e ▼, fazer com que o visor de parâmetros indique o valor esperado. Em seguida pressionar a tecla P.

Nota: Quando efetuadas aferições no controlador, observar se a corrente de excitação de Pt100 exigida pelo calibrador utilizado é compatível com a corrente de excitação de Pt100 usada neste instrumento: 0,170 mA.

COMUNICAÇÃO SERIAL

O controlador pode ser fornecido opcionalmente com interface de comunicação serial assíncrona RS-485 para comunicação com um computador supervisor (mestre). O controlador atua sempre como escravo. A comunicação é sempre iniciada pelo mestre, que transmite um comando para o endereço do escravo com o qual deseja se comunicar. O escravo endereçado assume o comando e envia a resposta ao mestre. O controlador aceita também comandos tipo *broadcast*.

CARATERÍSTICAS

- Sinais compatíveis com padrão RS-485. Protocolo MODBUS (RTU). Ligação a 2 fios entre 1 mestre e até 31 (podendo endereçar até 247) instrumentos em topologia barramento. Os sinais de comunicação são isolados eletricamente do resto do aparelho;
- Máxima distância de ligação: 1000 metros.
- Tempo de desconexão do controlador: Máximo 2 ms após último byte.
- Velocidade selecionável; 8 de bits de dados; 1 stop bit; paridade selecionável (sem paridade, par ou ímpar);
- Tempo de início de transmissão de resposta: máximo 100 ms após receber o comando.

CONFIGURAÇÃO DA COMUNICAÇÃO SERIAL

Dois parâmetros devem ser configurados para utilização da serial:

bRud: Velocidade de comunicação. **PrEY**: Paridade da comunicação.

Rddr: Endereço de comunicação do controlador.

SPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES :			
Peso Aproximado: 80 g			
•			
ALIMENTAÇÃO :			
CONDIÇÕES AMBIENTAIS:			
Temperatura de Operação: 0 a 60 °C Umidade Relativa: 80% máx.			
ENTRADAT/C, Pt100, tensão e (conforme Tabela 1)			
Resolução Interna:			
Resolução do Display:12000 níveis (de -1999 até 9999)			
Taxa de leitura da entrada:até 55 por segundo			
Precisão:Termopares J, K, T, E: 0.25 % do span ±1 °C			
Termopares N , R , S , B : 0.25 % do <i>span</i> ±3 °C			
Pt100: 0.2 % do span			
mV, 5V e 10V: 0,1 %			
Impedância de entrada: Pt100 e termopares: >10 M Ω			
Medição do Pt100:Tipo 3 fios, (α =0.00385)			
com compensação de comprimento do cabo, corrente de excitação de 0,170 mA.			
SAÍDA DE CONTROLE:Pulso de tensão, 5 V / 20 mA			
SAÍDA DE ALARME 1:Relé SPST, 3A / 250 Vac			
SAÍDA DE ALARME 2:Relé SPST, 3A / 250 Vac			
CONEXÕES PRÓPRIAS PARA TERMINAIS TIPO PINO			
CICLO PROGRAMÁVEL DE PWM DE 0.5 ATÉ 100 SEGUNDOS;			
INICIA OPERAÇÃO APÓS 3 SEGUNDOS DE LIGADA A ALIMENTAÇÃO.			

TABELA DE PARÂMETROS

CICLODE	CICLODE	CICLO DE	CICLO DE	CICLO DE	CICLO DE
SINTONIA	PROGRAMAS	ALARME	ESCALA	LINEARIZAÇÃO PERSONALIZADA	CICLO DE CALIBRAÇÃO
REun	Pr.Łb	FuR I	E YPE		PRSS
Executa sintonia automática	Base de tempo para programas, rampa e timer	FuR2 Funções de Alarmes	Tipo de Entrada	c.E YP Tipo de Entrada	Senha
РЬ	Pro	PT& 1 PT&5	FLEr	Infl I	CAL 16
Proporcional (P)	Número do programa	Bloqueio de Alarme	Filtro	In. 15	Calibrar ? sim ou não
Ir	PtoL	HYR I HYR2	dPPo	oП !	InLE
Integral (I)	Tolerância	Histeres de Alarme	Ponto Decimal	ou. 15	Input Low Calibration
dŁ	PSP0	A IL I	un I E		
Ajuste do Timer Derivativo (D)	P5P9 SPs do Programa	RZŁ I Temporização de alarme T1	Unidade de Temperatura		Input High Calibration
۲Ł	PE I	A 1F5	Fu.d l		[]
Rate Período PWM	PL9 Tempos do Programa	RZEZ Temporização de alarme T2	Função de ED		Junta fria (não alterar)
HYSŁ	PE I	FLSh	Pr£b		PRS.C
Hysterese	PE9 Alarmes Associados	Pisca PV quando em alarme	Base de tempo para programas, rampa e timer		Nova Senha
Act	LP		OFF5		Prot
Ação de Controle	Interligar Programas		Offset de PV		Proteção
ь IRS			SPLL		FrE9
Bias			Limite para SP		Freqüência da rede elétrica
ouLL			SPHL		r5Er
Limite de saída			Limite para SP		Resgata calibração de fábrica
ouHL			bRud		
Limite de saída			Baud Rate		
SFSŁ			PrŁY		
Softstart			Paridade		
SP.A I C002			Addr		
SPs dos alarmes			Endereço		
	REUN Executa sintonia automática Pb Proporcional (P) Ir Integral (I) LE Período PWM HYSE Hysterese REE Ação de Controle b IRS Bias DULL Limite de saída SFSE Softstart SPRI SPRI	REUN Executa sintonia automática Ph Preporcional (P) Integral (I) PSPD PSPD PSPS SPs do Programa PE I PES Hysterese Ação de Controle Bias Dull Limite de saída SFSE Softstart SPRI SPRI Executa sintonia Prepreb Base de tempo para programas, rampa e timer Proporcional (P) Proporama PE I PES PES Alarmes Associados PE I PES Interligar Programas	SINTONIA PROGRAMAS ALARME REun Executa sintonia automática Pb Base de tempo para programas, rampa e timer Pb Proporcional (P) Número do programa Ir Integral (I) PSPO PSPO SPS do Programa PE Período PWM PE I PE I PE SPO Tempos do Programa HYSE Hysterese Hysterese Alarmes Associados RCE LP Ação de Controle Bias DULL Limite de saída SFSE Softstart SPR I SPR2 PILB Sase de tempo para programa e timer FUR2 FUR2 FUR3 FUR2 FUR3 FUR4 FUR4 FUR5 FUR6 FUR7 FUR7 FUR7 FUR7 FUR7 FUR8 FUR9 RIE I PRES FUR9 RIE I PRES FUR9 RIE I PRES FUR9 RIE I PRES FUR9 F	REun Executa sintonia automática Prb Base de tempo para programas, rampa e timer Pb Proporcional (P) Ir Integral (I) PFD Derivativo (D) PFD Programa PE I Prefiodo PWM PFE I Prefiodo PV PFE I Prefiodo PV PORTO Decimal Ponto Decimal Unidade de Temperatura Função de ED FILS Prefi Base de tempo para programas, rampa e timer Prefiodo PWM PFE I Prefiodo PV Prefica PV quando em alarme Importante refiremento e timer Função de ED Frefica PV Prefiodo PV Prefiodo PV Prefiodo PV Prefica PV	SINTONIA PROGRAMAS ALARME ESCALA LINEARIZAÇÃO PERSONALIZADA Reun Executa sintonia automática Pr.Łb FuR2 FuR2 FuR2 FuR2 FuR3 Fur Filtro Fur Fur Filtro Fur Fur Filtro Fur Fur Fur Filtro Fur Fur